

Instalação e Utilização do Software ET-2233

Requerimentos do Sistema

Os requerimentos mínimos para utilização do Software são:

- CPU 1GHz ou mais;
- 1GB de RAM ou mais;
- Disco rígido com 2GB ou mais;
- USB 2.0 ou 3.0.

Sistema Operacional

O Software do ET-2233 suporta os seguintes Sistemas Operacionais:

- Microsoft Windows Vista;
- Microsoft Windows 7;
- Microsoft Windows 8;
- Microsoft Windows 10;
- Microsoft Windows 11.

NOTA: Se o Sistema Operacional for inferior as versões listadas acima, o Software não irá funcionar corretamente.


Instalação do Software

Após baixar o arquivo de instalação (.WinRAR) do Software em nosso site (www.minipa.com.br):

1- Abra o arquivo .WinRAR com nome "Minipa ET-2233 Software" baixado em seu computador;



2- Abra a pasta "Minipa ET-2233 Software" e de dois cliques no arquivo nomeado "Setup.exe" abaixo para começar a instalação do Software;



3- Após o clique, a seguinte mensagem irá aparecer "Deseja permitir que este aplicativo de um fornecedor desconhecido faça alterações no seu dispositivo?". Clique em "Sim";

MINIPA DO BRASIL LTDA.

MATRIZ: Av. Carlos Liviero, 59 • Vila Liviero • 04186-100
São Paulo - SP • Tel.: (11) 5078-1850 • Fax: (11) 5078-1860

FILIAL: Av. Santos Dumont, 4401 • Zona Industrial Norte
89219-730 • Joinville - SC • Tel.: (47) 3467-8444


FILIAL: Rua Morro da Graça, 371 • Jardim Montanhês
30730-670 • Belo Horizonte - MG • Tel.: (31) 2519-4550




www.minipa.com.br ACESSE O SITE E SAIBA MAIS



4- Após clicar em “Sim”, clique na opção “Next” mostrada abaixo para dar seguimento na instalação.



5- Após clicar em “Next”, Selecione em qual pasta deseja salvar o aplicativo do Software e clique em “Install”.



MINIPA DO BRASIL LTDA.

MATRIZ: Av. Carlos Liviero, 59 • Vila Liviero • 04186-100
São Paulo - SP • Tel.: (11) 5078-1850 • Fax: (11) 5078-1860

FILIAL: Av. Santos Dumont, 4401 • Zona Industrial Norte
89219-730 • Joinville - SC • Tel.: (47) 3467-8444


FILIAL: Rua Morro da Graça, 371 • Jardim Montanhês
30730-670 • Belo Horizonte - MG • Tel.: (31) 2519-4550



www.minipa.com.br ACESSE O SITE E SAIBA MAIS




6- Após clicar em “Install” o software será instalado, basta clicar em “Finish” para finalizar o procedimento de instalação e começar a utilizar o software do equipamento.



Usando o Software

1- Interface.



ÁREA	DESCRIÇÃO
1	Barra de Ferramentas
2	Controle de Comandos
3	Medidas em Tempo Real
4	Dados Registrados
5	Gráfico

*Especificações sujeitas a alterações sem prévio aviso. Imagens meramente ilustrativas.

MINIPA DO BRASIL LTDA.

MATRIZ: Av. Carlos Liviero, 59 • Vila Liviero • 04186-100
São Paulo - SP • Tel.: (11) 5078-1850 • Fax: (11) 5078-1860

FILIAL: Av. Santos Dumont, 4401 • Zona Industrial Norte
89219-730 • Joinville - SC • Tel.: (47) 3467-8444

FILIAL: Rua Morro da Graça, 371 • Jardim Montanhês
30730-670 • Belo Horizonte - MG • Tel.: (31) 2519-4550



www.minipa.com.br

ACESSE O SITE E SAIBA MAIS



2- Conectando o Dispositivo

- Clique em  Para se conectar ao dispositivo;
- Se a conexão foi realizada, os dados de medida serão mostrados na área 3, 4 e 5.

3- Desconectando o Dispositivo

- Clique em  para desconectar o dispositivo;
- Cada área irá parar de mostrar os dados medidos.

4- Exportar


- Clique em  para exportar os dados para Exel.

5- Limpar dados

- Clique em  para limpar dados registrados.

6- Configurando o Software

- Clique em  para abrir a caixa de diálogo



- "Sample Points": Ajuste o número de pontos de amostragem. Se "infinite" for selecionado, o número será ilimitado.
- "Sample Rate": Ajuste a taxa de amostragem. Se o ajuste da taxa de amostragem for maior que a atual, a atual irá prevalecer; se ajustado para 0, a taxa atual será amostrada.
- "Skip Repeat Reading": Se selecionada, o mesmo valor da amostragem anterior não será registrado.

7- Ajuda

- Clique em  para abrir o "manual do software"

8- Fechar o software

- Clique em  para fechar o software

MINIPA DO BRASIL LTDA.

MATRIZ: Av. Carlos Liviero, 59 • Vila Liviero • 04186-100
São Paulo - SP • Tel.: (11) 5078-1850 • Fax: (11) 5078-1860

FILIAL: Av. Santos Dumont, 4401 • Zona Industrial Norte
89219-730 • Joinville - SC • Tel.: (47) 3467-8444

FILIAL: Rua Morro da Graça, 371 • Jardim Montanhês
30730-670 • Belo Horizonte - MG • Tel.: (31) 2519-4550



www.minipa.com.br ACESSE O SITE E SAIBA MAIS

